



Řetěz s kódovým zámkem S840

Návod

Zámek je přednastaven na kombinaci 0000.

Pro změnu kombinace postupujte podle tohoto návodu:

1. Zadejte aktuálně platnou kombinaci tak, aby číslice kódu byly zároveň se šipkami, a vytáhněte koncovku ze zámku.
2. Palcem a ukazováčkem zároveň stiskněte obě tlačítka reset a otočte jimi proti směru hodinových ručiček až nadoraz.
3. Zadejte novou kombinaci čísel.
4. Otočte obě tlačítka reset palcem a ukazováčkem po směru hodinových ručiček do původní pozice.
5. Před použitím potvrďte novou kombinaci. Zasuňte koncovku do zámku, ale neotáčejte číslicemi. Koncovku vysuňte. Nyní je zámek připraven k použití.

Kombinaci můžete kdykoliv znovu změnit, viz kroky 1-5.